


LIFE+GEAR®

SPOTLIGHT+LANTERN+POWER BANK

Flashlight Parts

Charging Indicator
Pull open/close port cover



Rechargeable (Input Port):

- A) Equipped with a micro-USB cable for quick and convenient charging (Included)
- B) Blue Flashing : Spotlight is charging
- C) Charging time: 10 hours

Power bank function (Output Port):

- A) Designed to serve as a power bank for smart phones and other devices in an emergency (cords to specific devices not included)
- B) Using the charging cable supplied with your device plug the USB end into the USB output port on the spotlight



BATTERY CARE: Your product is powered by a rechargeable battery. Do not leave fully charged battery connected to charger, since this will reduce its lifetime. Leaving product in extreme cold or heat will reduce battery life. For optimal performance store product at temperatures between 59°F to 77°F. Battery performance may be reduced in temperatures well below freezing. Fully charged batteries will lose charge over time, if left unused.

BATTERY WARNING: Rechargeable battery is built-in. Do not attempt to remove or replace battery. The battery in this product is at risk of fire, explosion, or may cause chemical burns if mistreated

WARRANTY: This product is warranted to be free from defect in material or workmanship for one year from date of purchase.

WARNING: This product is not a toy. Keep away from children.

WARNING: Do not look directly into light, eyesight damage might occur.



Modes:

- 1. High (Spot)
 - 2. Low (Spot)
 - 3. Strobe
- Back Button
- 1. High (Lantern)
 - 2. Low (Lantern)
 - 3. Red Solid
 - 4. Red Safety Flasher


Note: Memory Function - If spotlight is in any mode for more than 30 seconds the spotlight will return to that mode once spotlight is turned off and then on again. (Excludes red safety flasher)

Includes:
4800mAh 18650 Lithium-ion rechargeable battery

Performance Index

FL1 STANDARD	SPOT HI	SPOT LO	LANTERN HI	LANTERN LO
	1200 LUMENS	600 LUMENS	500 LUMENS	250 LUMENS
	4h	8h 15min	8h	17h 45min
	514m			

Battery Charge Options



Only use one port (input/output) at a time when charging

USB Port (PC or Laptop)

Auto USB Charger

USB Wall Adapter


LIFE GEAR®

PROJECTEUR + LANterne + BANQUE D'ALIMENTATION

Pièces de lampe de poche

Indicateur de charge

Ouvrez/fermez le couvercle du port



Rechargeable (port d'entrée) :

- A) Équipé d'un câble micro-USB pour une charge rapide et pratique (inclus)
- B) Clignotement bleu : le projecteur est en cours de chargement
- C) Temps de charge : 10 heures

Fonction de banque d'alimentation (port de sortie):

- A) Conçu pour servir de banque d'alimentation pour les téléphones intelligents et autres appareils en cas d'urgence (les cordons vers des appareils spécifiques ne sont pas inclus).
- B) À l'aide du câble de charge fourni avec votre appareil, branchez l'extrémité USB dans le port de sortie USB du projecteur.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE : Votre produit est alimenté par une batterie rechargeable. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée au chargeur, car cela réduirait sa durée de vie. Laisser le produit dans un endroit froid ou une chaleur extrême réduira la durée de vie de la batterie. Pour des performances optimales, entreposer le produit à des températures comprises entre 59 °F et 77 °F. Les performances de la batterie peuvent être réduites à des températures bien inférieures à zéro. Les batteries complètement chargées perdront leur charge avec le temps si elles ne sont pas utilisées.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE : La batterie rechargeable est intégrée. N'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie. La batterie de ce produit présente un risque d'incendie, d'explosion ou peut provoquer des brûlures chimiques en cas de mauvais traitement.

GARANTIE : Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

AVERTISSEMENT : Ce produit n'est pas un jouet. Gardez loin des enfants.

AVERTISSEMENT : ne regardez pas directement dans la lumière car des dommages à la vue pourraient survenir.



Modes :

- 1. Haut (spot)
 - 2. Bas (spot)
 - 3. Stroboscope
- Bouton retour
- 1. Haut (lanterne)
 - 2. Faible (lanterne)
 - 3. Solide rouge
 - 4. Clignotant de sécurité rouge

Remarque : Fonction de mémoire - Si le projecteur est dans n'importe quel mode pendant plus de 30 secondes, le projecteur reviendra à ce mode une fois le projecteur éteint puis rallumé. (À l'exception du clignotant de sécurité rouge).


Comprend :
Batterie rechargeable au lithium-ion 18650 de 4800mAh

RECHARGE
LI-ION

Index des performances


FL 1 STANDARD	SPOT HI	SPOT LO	LANTERN HI	LANTERN LO
	1200 LUMENS	600 LUMENS	500 LUMENS	250 LUMENS
	4h	8h 15min	8h	17h 45min
	514m			

Options de chargement de la batterie



Port USB
(PC or Laptop)

N'utilisez qu'un seul port (entrée / sortie) à la fois lors du chargement.



Chargeur USB automatique

Adaptateur mural USB

